

热水器如何使用更节能?

如果每天使用热水器，不要经常切断电源；如果3—5天或更长时间才使用一次，则用后断电是更为节能的做法。

怎样正确使用节能灯?

1 注意灯上标注电压

注意灯上标注的使用电压，如果低电压钠灯在高压电源下使用，灯就会烧坏。

2 使用合格产品

使用质量合格的产品，警惕和拒绝使用劣质产品。

3 正确使用功率

正确使用灯功率，节能灯的光效一般比白炽灯高5倍，原来使用60W白炽灯的地方，现使用13W的节能灯就够了。

4 减少开关次数

尽量减少灯的开关次数，每开关一次，灯的使用寿命大约降低3小时左右。

家电待机费电吗?

现在家用电器大都有待机功能，在电源开关未关闭的情况下，这些电器内部的红外线接收遥控线路处于待机状态，依然在耗电。经统计测算，城镇居民每户每月因家电待机空耗电达20~40千瓦时。若平均每台电视机每天待机2小时，全国一年待机耗电达25.55亿千瓦时。

如何养成节约用电的好习惯

随手关灯，人走灯灭，避免“长明灯”。家庭成员要树立自觉的节电意识，在日常工作和生活中养成节约用电的好习惯：家用电器避免长时间处于待机状态，随手关闭不用的电器开关，家用空调调至适当的温度。

节能小常识

冰箱怎样才能更节能？

1 在使用过程中,要争取给冰箱四周留下一定空隙

这样才能保证空气适当流通,较快散去冰箱运行产生的热量,从而减少压缩机的工作负荷,留出空隙比紧贴墙面可以节能20%左右。

2 平时冰箱里贮存食物不宜太满太紧

食品之间与箱壁之间应留有一定的空隙,这样能让箱内冷空气流动起来使箱内温度均匀稳定,从而减少耗电。

3 冰箱内的温度调节对节电也很有帮助

比如在盛夏季节,电冰箱的冷藏室温度定为5°C比定为8°C每月多耗电十几度,而且保温效果差,一般食物保鲜效果5°C-10°C就可以了。平时还要注意及时除霜,保持冰箱背部清洁。

4 其他方面

平时在制作冷冻食品时一定要使用冷开水,忌用热开水,而且最好在夜间放入冰箱,因为夜里环境温度低;冷冻的食品也可以进行二次利用,比如在食用前先放在冷藏室内慢慢化水,充分利用冷量;食物应先冷却降温再放入冰箱。

空调怎样才能更节能？

1 及时清洗空调过滤网

保持出、进风量,提高制冷效果,达到节电的目的。

2 合理设置空调运行时间

一般在睡觉前定1小时为宜。这样,既不容易感冒,又节约了电能。

3 科学、合理设置空调温度

减少压缩机运行时间,以利节电。夏季以温度26°C运行一段时间后,设置为27°C为宜,既保持室内凉爽,又能达到节电的目的。

4 其他方面

选用变频空调器,既省电省钱,噪音又小。

洗衣机怎样才能更节能？

1 合理使用洗衣机的功能开关

一般丝绸、毛料等高档衣料适合弱洗(轻柔);棉布、混纺、化纤涤纶等衣料,常用中洗(标准);只有厚绒毯、沙发布和帆布等织物才采用强洗(大件)。

2 衣物应尽量集中洗涤

洗涤桶内所洗衣物应接近最大洗衣量,减少投放次数,节电又节水。

3 洗衣机使用

洗衣机使用一段时间后(约3年左右),带动洗衣机的皮带往往会打滑,可将其收紧一些,即可恢复原来的转动功能,达到节电的目的。

